

























WiComm Pro

Guide Rapide d'Utilisation

Ce guide vous décrit les fonctions principales des utilisateurs avec les différents accessoires du système. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le guide complet disponible sur notre site web : www.riscogroup.com.

REMARQUES :

1. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec chaque périphérique.
2. Le texte des commandes SMS n'est pas sensible à la casse. Les séparateurs entre les termes de commande ne sont pas nécessaires, bien qu'ils soient pris en charge.

Armement Total		
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: appuyez sur , puis entrez le code ou présentez le tag de proximité. 	 <p>Appuyez sur </p> <p>Appuyez sur </p>
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: appuyez sur , puis entrez le code. 	 <p>[Application Web] : cliquez sur Armement Total</p>  <p>[Appli. Smartphone] : appuyez sur </p> <p>[SMS] : entrez le code + A Exemple : 1234A</p>
Armement Partiel		
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide : appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: appuyez sur , puis entrez le code ou présentez le tag de proximité. 	 <p>Appuyez sur </p> <p>Appuyez sur </p>
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide : appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: appuyez sur , puis entrez le code. 	 <p>[Application Web] : cliquez sur Armement Partiel.</p>  <p>[Appli. Smartphone] : appuyez sur </p> <p>[SMS] : entrez le code + P Exemple : 1234P</p>

Armement par Partition



- ❖ **Mode rapide:** appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total (🔒) ou Partiel (🏠).
- ❖ **Mode sécurisé:** appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total (🔒) ou Partiel (🏠), puis entrez le **code** ou présentez le **tag de proximité**.



- ❖ **Mode rapide:** appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total (🔒) ou partiel (🏠).
- ❖ **Mode sécurisé:** appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total (🔒) ou partiel (🏠), puis entrez le **code**.








[Appli. Smartphone] : armement par partition (Total et Partiel) via l'application Smartphone.

[SMS] : Code +A ou P + n° de partition

Exclusion rapide de zone



Appuyez sur  et entrer le code, dans **Activités** appuyez sur , dans **Exclusion Zone** appuyez sur , naviguez dans la liste des zones, et pour chaque zone, définissez O/N en utilisant , puis appuyez sur  pour confirmer.



[Appli. Smartphone] : exclusion rapide de zone via l'application smartphone.


[SMS] : entrez le **code + B + n° de zone**.

Désarmement du Système





Appuyez sur  suivi du **code** ou du **tag de proximité**.



Appuyez sur .



- ❖ **Mode rapide :** appuyez sur .
- ❖ **Mode sécurisé:** Appuyez sur , puis entrez le **code**.



[Application Web] : cliquez sur **Désarmer**, puis entrez le **code utilisateur**.



[Appli. Smartphone] : appuyez sur .

[SMS] : saisissez le **code + D**

Désarmement par Partition



Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur . Entrez le **code** ou utilisez le **tag de proximité**.



- ❖ **Mode rapide:** Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur .
- ❖ **Mode sécurisé:** Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur , puis entrez le **code**.



Appuyez sur (Toutes les partitions assignées au bouton seront désarmées)



[Appli. Smartphone] : désarmement par partition via l'application Smartphone.
[SMS] : **code + D + numéro de partition**

Affichage de l'état du système



Appuyez sur pendant 2 secondes, pour visualiser l'état sur l'écran LCD.



[Appli. Smartphone] : affichez l'état du système via l'application Smartphone.
[SMS] : **code + ST**

Affichage de la dernière Alarme



Appuyez sur pendant 2 secondes.



[Appli. Smartphone] : affichez la dernière alarme du journal des événements via l'application Smartphone.
[SMS] : **code + AL**

Alarme Panique



Appuyez sur et simultanément pendant 2 secondes.



Appuyez sur et simultanément.



Appuyez sur la **petite touche** (si défini par l'installateur).

Alarme Incendie



Appuyez sur et simultanément pendant 2 secondes.



Alarme Médicale/Urgence

Appuyez sur et simultanément pendant 2 secondes.

Carillon Système On/Off



Appuyez sur pendant 2 secondes.



Volume du haut-parleur de la centrale





Appuyez sur pendant 2 secondes. Sélectionnez le niveau de volume (0-4, à savoir coupe du son/volume maximal), puis appuyez sur .

Paramètres du clavier (Contraste, Luminosité, Volume du buzzer)






Appuyez sur  pendant 2 secondes.

Utilisez les touches     pour sélectionner les options dans le menu.

Appuyez sur  pour les sélectionner, puis utilisez les touches   pour régler les paramètres du clavier et appuyez sur 





Modification de la langue du clavier



Appuyez sur  et  simultanément pendant 2 secondes. Sélectionnez la langue et appuyez sur  pour valider.

Indications sonores

Alarme intrusion :	Bips rapides continus.
Alarme incendie :	Bips rapides intermittents.
Tempo de sortie	Bips lents jusqu'à la fin de la temporisation de sortie.
Tempo d'entrée	Bips lents jusqu'à la fin de la temporisation d'entrée.
Confirmation de commande	Tonalité d'une seconde.
Rejet de commande	3 bips rapides d'erreur.
Acquittement sonore	1 bip sirène = Système armé
Armement/Désarmement	2 bips sirène = Système désarmé
	4 bips sirène = Système désarmé après une alarme

Voyants de la Centrale			
 Voyant d'Alimentation	Couleur	État	Statut
	Vert	Allumé	Alimentation OK
	Rouge	Allumé	Défaut secteur
	Orange	Allumé	Défaut batterie
 Voyant d'Etat	Rouge	Allumé	Système armé (complètement ou partiellement)
		Clignotement rapide	Alarme
		Clignotement lent	Système en temporisation d'entrée ou de sortie
	Vert	Allumé	Système prêt
		Clignotement lent	Système en temporisation de sortie avec la porte ouverte
	Orange	Allumé	Défaut système
Éteint		Système non prêt pour l'armement	
 Voyant de Communication	Vert	Allumé	GSM/IP OK
		Clignotement lent	Connecté au Cloud
	Orange	Clignotement lent	Défaut GSM/IP
	Orange	Clignotement lent	Mode Service (pour remplacement batteries)
Tous les voyants	Vert	Clignotement séquentiel	Mode d'Adressage RF

Voyants du Clavier Panda sans fil



Voyant Cloud

On : système connecté au Cloud
Clignot. lent : défaut de connexion au Cloud
Off : aucune connexion Cloud



Voyant Armé/Alarme

On : système armé (complètement ou partiellement)
Clignot. rapide : alarme
Clignot. lent : système en tempo de sortie/d'entrée
Off : système désarmé



Voyant Prêt

On : système prêt
Off : zones ouvertes
Clignot. lent : prêt à être armé avec une zone temporisée ouverte



Voyant Défaut

On : défaut dans le système
Off : aucun défaut



Voyant Autoprotection






On : autoprotection dans le système
Off : aucune autoprotection dans le système








Voyant Partiel (rouge)

On : système armé partiellement ou zones exclues
Off : aucune zone exclue

Assigner et Editer des Codes Utilisateurs

1. Appuyez sur  et entrez votre **code**.
2. Allez jusqu'à l'option **Codes/Tags** et appuyez sur .
3. Allez jusqu'à l'option **Codes Utilisateurs** et appuyez sur .
4. Sélectionnez l'option **Nouveau/Changer** et appuyez sur .
5. Allez jusqu'au **numéro d'utilisateur** auquel vous voulez assigner un code utilisateur et appuyez sur .
6. Entrez le **nouveau code**.
7. Confirmez le **nouveau code** ; le système émet un bip et le message "Accepté" est affiché.
8. Répétez les étapes précédentes pour des codes supplémentaires.

Assigner un Tag de proximité

1. Appuyez sur  et entrez votre **code**.
2. Allez jusqu'à l'option **Codes/Tags** et appuyez sur .
3. Allez jusqu'à l'option **Tags Proximité** et appuyez sur .
4. Sélectionnez l'option **Nouveau/Changer** et appuyez sur .
5. Allez jusqu'au **numéro d'utilisateur** auquel vous voulez assigner un **tag** et appuyez sur .
6. Dans les 10 secondes suivantes, présentez le tag à une distance de 1 à 2 cm des touches du clavier (clavier LCD) / à droite de l'afficheur LCD (Clavier Panda) ; un bip long indique que le tag a été enregistré.
 NOTE: Si le tag a déjà été enregistré, 3 bips se feront entendre et un message s'affiche.

S'enregistrer sur RISCO Cloud

1. Allez sur www.riscocloud.com
2. Modifiez la langue en **Français**, puis cliquez sur **S'enregistrer**.
3. Saisissez votre **nom** et **prénom**.
4. Entrez votre **adresse email** en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation).
5. Définissez un **mot de passe** (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez-le.
6. Entrez les **15 chiffres du numéro ID** de la centrale situé sur le côté de la centrale, ou imprimé sur l'emballage de la centrale.
7. Complétez le formulaire d'enregistrement et validez en cliquant sur le bouton **S'enregistrer**.
8. Ouvrez l'e-mail reçu sur le compte e-mail que vous aviez défini comme nom de connexion à l'étape 3, puis cliquez sur le lien pour activer votre inscription sur le Cloud.

Se connecter au RISCO Cloud / Accéder à l'application Web Utilisateur

1. Allez sur www.riscocloud.com
2. Modifiez la langue en **Français**
3. Entrez votre **Identifiant** et **Mot de Passe** (Identiques à ceux fournis durant l'enregistrement).
4. Entrez le **code PIN** (Code utilisateur de l'Agility).
5. Cliquez sur le bouton **Connexion**.

Application Smartphone iRISCO

Téléchargez l'application iRISCO sur l'App Store d'Apple ou le Play Store Android.

